

文件名称	e225中文说明书		V1.2
编制		尺寸	
审核(电路)		140*75mm R=8	东莞市漫步者科技股份有限公司
审核(产品)		材质	
批准		80g欧维斯米黄纸	

- 1.2版更改：遥控上的开关机按键增加音源输入切换功能。
1.1版更改：更改光纤注意说明

EDIFIER 漫步者

魔号 e225 时尚数字音响

使用说明书

安全重要信息 1

*请阅读这些说明，请保留这些说明。
*请注意所有警告，请遵循所有说明。
*本产品可在热带地区使用。
*本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
*请按照制造商的说明进行安装。
*请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
*请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
*音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要将音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
*请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
*请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
*保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源适配器插头及设备连接点上。
*请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
*请务必使用制造商指定的附件。
*在有雷雨时，为了安全，请将电源适配器的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
*长时间不使用时，请将此设备电源适配器的插头从电源插座中拔出。
*在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱从计算机上拔下，并从电源插座上拔出电源适配器的插头。
*请把声音调整至合适的音量以免损坏您的健康和设备。
*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
*所有的维修都应求助于专业维修人员。为减少火灾或触电危险，请勿将设备淋雨或受潮。
*本产品是以DC插头为断开装置，使用时应使DC插头处于方便断开的位置。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

物品清单 2

打开包装
请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

- (电源适配器 + 电源线) x 1
- 音频转接线 x 1
- 音箱连接线 x 1
- 光纤线 x 1
- 3.5mm-3.5mm音频线 x 1

副箱 主箱
说明书 售后服务卡 遥控器

图示及功能说明 3

1. 开机/待机键（触摸约两秒）
2. 音量加键
3. 音量减键
4. LED灯
(绿色：AUX模式；红色：光纤模式；蓝色：蓝牙模式)
5. 音频输入接口
6. 电源适配器接口
7. 连接副音箱接口
8. 连接主音箱接口

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

遥控器说明 4

1. 长按：开机/待机
- 短按：切换音源
2. 音量加键
3. 音量减键
4. 电池盖

更换遥控器电池：
按照下图所示方法取下遥控器电池盖，将电池正确装入电池仓内（正+极朝上），然后关闭电池盖。

1. 用一枚硬币插入电池盖的凹槽，向左旋转约90度，打开电池盖。
2. 装入新电池，合上电池盖，向右旋转约90度扣紧电池盖。

注意事项：

1. 请勿将遥控器放置在潮湿或高温(强光、火等)的地方；
2. 长期不用时，请将电池取出。

2014年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，
严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2014年8月
Copyright © 2014 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.2, Aug. 2014
Printed in China

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

IB-100-E02250-02

使用说明 5

开机/待机

将音箱连接至市电，打开电源，LED灯亮，音箱开机。

1、收音时，长按遥控器或轻触主音箱上的“⏻”键约两秒，音箱进入待机模式，LED灯熄灭；再次长按此键音箱开机，LED灯亮。
2、按遥控器上的“⏻”键可切换音源输入：AUX——蓝牙——光纤（光纤连接后自动选择）。

说明：本机支持后连优先，即开机后为关机前的输入音源。

AUX输入 6

- 1、(1)按遥控器上的“⏻”键，选择AUX音源，LED灯亮绿色。
(2)将“3.5-3.5mm音频线”的一端连接至音源(如计算机声卡/MP3/MP4播放器等)，另一端连接到主音箱后面的Aux In/Opt In音频输入接口。
2. 连接电视机：
(1)将“3.5-3.5mm音频线”的一端插入音频转接线接口，另一端连接到主音箱后面的Aux In /Opt In音频输入接口；
(2)将转接线的另一端（双莲花插头）连接至电视机音频输出端口（请注意接口颜色的对应）。

静音：同时轻触“⏻ + -”三个按键，LED灯闪烁；
播放：再次同时轻触这三个按键，LED灯常亮。

播放曲目并调至合适音量。

光纤输入 7

将“光纤线”3.5mm的一端连接到主音箱后面的Aux In/Opt In音频输入接口，另一端连接至音源（如DVD播放器等）。

静音：同时轻触“⏻ + -”三个按键，LED灯闪烁；
播放：再次同时轻触这三个按键，LED灯常亮。

播放曲目并调至合适音量。

注意：本机在光纤输入时，仅适用于采样时钟为44.1/48KHz制式的标准PCM音频信号。

蓝牙输入 8

- 1、打开蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER Luna Eclipse”，如系统提示需要PIN码时，请输入“0000”。
- 2、连接、配对成功后，LED灯为蓝色。

暂停/播放：同时轻触三个按键
断开蓝牙：同时轻触三个按键(约两秒)

上一曲：由下向上滑
(音量+键→音量+键→待机键)

下一曲：由上向下滑
(待机键→音量+键→音量-键)

注意：1、“上/下一曲”功能仅支持带AVRCP(音频/视频远程控制协议)的设备。
2、请确定您的设备支持A2DP(蓝牙音频传输协议)。
3、PIN码为“0000”。

说明：部分蓝牙设备因软件设置的不同，与本机连接使用时功能可能会有差异。

规格参数/疑难解答 9

规格参数：

功率放大器输出功率：RMS 15W x 2 (高音)
22W x 2 (低音)

功率放大器信噪比：>85dB

失真度：≤0.5%

频率响应范围：50Hz - 20KHz (±6dB)

输入灵敏度：650mV ± 50mV

音频输入端口：AUX、光纤、蓝牙

高音扬声器单元：Φ19 mm

中低音扬声器单元：3英寸 (外径82mm)

疑难解答：

只有一边音箱有声音怎么办？
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后服务。

音箱都无声，怎么办？

- 1、请检查电源插头是否插好，插座是否通电。
- 2、请检查音箱是否处于待机状态。
- 3、请检查音源和连接是否正确。
- 4、请检查音源信号输出是否正常。
- 5、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
- 6、请断开音箱电源后重新开机。

音箱的噪声问题？
漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源的本底噪声会高出音箱的数倍，所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

遥控器不起作用
检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确；检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 10

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害物质或元素										
	铅(Pb)	汞(Hg)	铬(Cr)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)	钕(Nd)	铈(Ce)	铈(Ce)	铈(Ce)
金属部分	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属电性能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：X表示有害物质或元素在部件中所含含量高于SJ/T11363-2006标准规定；○表示有害物质或元素在部件中所含含量低于SJ/T11363-2006标准规定。本报告中有害物质或元素含量数据仅供参考，不作为法律依据。如有异议，请联系售后服务。

声明：
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、魔号®、Xema®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。
由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。