Manual Edition 1.0, Oct. 2011
ID:210-E3350B-02

EDIFIER

e3350BT

Multimedia Speaker

User manual / Manuel d'utilisateur / Manual de usuario / Bedienungsanleitung / Manuale dell'utente

Edifier International Ltd.,
Rm 1208,
16th Floor, Tower B,
Lippo Centre,
Tuen Mun,
Hong Kong

Tel: +852 2522 6980
Fax: +852 2522 6989
Web: www.edifier-intl.com
© 2011 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
Due to the product of technical improvement and system upgrade,information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of Edifier will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product.If any difference is found, the actual product prevails.

Important safety instruction

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Thank you for purchasing this Edifier product. For generations, Edifier has to provide several version products to satisfy the need of one end customer, and the most demanding ones. The products can add to your home entertainment, personal computer, car audio system, great sound quality and convenient lifestyle. Please read this manual thoroughly before installation.

The lighning bolt with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.
6. Do not allow the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
9. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
10. Refer all repairs to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
11. The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

Correct Disposal of this product: The marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Unpack the Box & Connectivity

Box contents:



Connectivity:



1. Connect the satellite speaker cable to the "Speaker Out" jack at the back of the subwoofer.
2. Connect the remote control to the DB9 connector port at the back of the subwoofer.
3. Plug the power adapter into the "DC IN" marked socket; turn the speaker on at the rear.On/Off switch on the back panel.
4. Put your Bluetooth devices to the "Edifier E3350" for Bluetooth audio streaming or to the 3.5mm line-in located on the back of the subwoofer or auxiliary input on the back of the subwoofer.
5. Adjust the master volume and bass /treble located on the back of the subwoofer to a comfortable level.

Consignes de securite importantes

AVERTISSEMENT: Afin de diminuer les risques d'incendies ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Merci d'avoir acheté le produit Edifier. Depuis des générations, Edifier essaie de fournir des toujours plus produits de qualité à travers le monde afin de satisfaire les besoins des consommateurs. Ces produits peuvent améliorer votre divertissement à la maison, votre ordinateur personnel, votre système audio de voiture, votre qualité sonore et votre confort. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'installation.

Le symbole éclair avec la pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence de "tensions dangereuses" non isolées à l'intérieur du boîtier du produit, susceptibles de constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien (maintenance) dans la documentation fournie avec l'appareil.

1. Lire ces notices.
2. Conserver ces notices.
3. Tenir compte des avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas placer de sources de flammes nues, telles des bougies allumées, sur ou à proximité de l'appareil.
6. Ne pas négliger la sécurité du type polarisé ou de terre. Une prise polarisée a deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, consultez un électricien pour le remplacement de la prise murale obsolète.
7. Protéger le cordon de alimentation pour qu'on ne le marche pas et qu'il ne se pince pas, en particulier au niveau des prises, des prises de courant et au point de sortie de l'appareil.
8. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par l'utilisateur.
9. Débrancher cet appareil pendant les orages électriques ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes de temps.
10. Confier la réparation à un personnel technique qualifié. La réparation est nécessaire lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation de l'appareil, tel le disque, a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été laissé tomber.
11. Le dispositif de sectionnement de l'appareil est la fiche d'alimentation ou un coupleur, le dispositif de sectionnement doit rester facilement opérationnel.

Utiliser uniquement avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention lors du déplacement d'un ensemble chariot/appareil afin d'éviter des blessures dues au renversement d'un ensemble.

Débrancher cet appareil en cas d'orage ou lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

Confier toutes les réparations à un personnel technique qualifié. Le dispositif de sectionnement doit rester facilement opérationnel.

Cet appareil est un appareil électrique de classe II ou de double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de prise de terre électrique.

Déballage et connectivité

Contenu de l'emballage:





Connectivité:

1. Branchez le câble de haut-parleur satellite, au port « Speaker Out » à l'arrière du caisson de graves.
2. Connectez la télécommande au port du connecteur DB9 à l'arrière du caisson de basses.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale, puis allumez l'enceinte arrière. Commutateur Marche/Arrêt à l'arrière du panneau.
4. Associez votre périphérique Bluetooth avec l' « Edifier E3350 » pour le streaming audio Bluetooth ou à la prise 3.5 mm située à l'arrière du caisson de basses ou de l'entrée auxiliaire située à l'arrière du caisson de basses.
5. Réglez le volume principal et le boutons de réglage des basses situé à l'arrière du caisson des basses à un niveau confortable.

Illustration

1. Bass adjustment
2. Wired controller
3. Line in
4. Speaker output
5. DC IN
6. Master volume control
7. Light "hub" as power indicator
8. Headphone output
9. 3.5mm stereo jack an AUX input
10. Wired controller connector

Bluetooth operational guide

Bluetooth

Bluetooth connectivity

1. Set your Bluetooth-enabled device (computer, mobile phone, tablet etc.) to search for and select the "Edifier E3350" device. When the connection is made, the light indicator located on the top of the subwoofer unit and on the wired controller will change to blue.
2. Play your device.
3. Disconnect your device from the "Edifier E3350" when changing to a new input source.

Troubleshooting

- If your device cannot connect to the line-in and making a switch to your Bluetooth-enabled device and no audio output is produced, turn the E3350 off and back on again.
- If both the indicator lights are blue (both on subwoofer and wired controller) and there is no connection, turn off your Bluetooth-enabled device/ device that is connected to the "Edifier E3350" / Please disconnect and reconnect the Bluetooth on your Bluetooth-enabled device.

Input selection

1. The Bluetooth receiver is permanently turned on and searching for the Bluetooth-enabled devices paired with "Edifier E3350". Bluetooth is the primary input selection when the E3350 is turned on and paired.
2. If no Bluetooth-enabled device is found or paired with the E3350, the Aux-in 3.5mm jack will be the next automatic selected input.
3. If an audio source is connected to the AUX input jack on the wired remote controller, the E3350 will automatically play this signal and the indicator lights on the subwoofer and remote control will turn red. When disconnect from the AUX input, the system will automatically select the paired Bluetooth-enabled device or the connected line-in input.

Note: ★ The effective range is 10m.
★ PIN code for connection is "0000" if required.

Illustration

1. Réglage des basses
2. Prise de la commande filaire
3. Entrée de ligne
4. Sortie haut-parleur
5. DC-C
6. Contrôle volume Maître
7. Voyant «hub» indicateur d'alimentation
8. Sortie casque
9. Prise stéréo 3,5 mm connexion entrée AUX
10. Connecteur de la commande filaire

Guide d'utilisation Bluetooth

Bluetooth

Connectivité Bluetooth

1. Réglez votre appareil compatible Bluetooth (ordinateur, téléphone portable, tablette, etc.) pour le rechercher et sélectionner « Edifier E3350 ». Lorsque la connexion est établie, le témoin lumineux situé sur le dessus du caisson de basses et sur la commande filaire deviennent bleu.
2. Jouez votre appareil.
3. Déconnectez votre appareil de l'Edifier E3350 lorsque vous changez de source d'entrée.

Dépannage

- Lorsque votre appareil audio ne parvient pas à se connecter à votre appareil compatible Bluetooth, il n'y a pas de son délivré par le E3350 et vice-versa.
- Si les deux voyants sont bleus (sur le caisson de basses et la commande filaire) et n'y a pas de son alors que votre appareil compatible Bluetooth marche qu'il est connecté et / « Edifier E3350 » déconnecté et reconnecté le Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth.

Sélection d'entrée

1. Le récepteur Bluetooth est allumé et lancé par le(ou permanente) et est en toujours à la recherche d'appareil compatible Bluetooth associé à l'Edifier E 3350.Le Bluetooth est la sélection d'entrée prioritaire lorsque le E3350 est allumé et associé.
2. Si aucun périphérique Bluetooth n'est découvert ou associé au E3350, le prise 3.5 mm de ligne d'entrée sera la source suivante à être sélectionnée automatiquement.
3. Si une source audio est connectée à la prise d'entrée AUX de la télécommande filaire, le E3350 activera automatiquement ce signal et le voyant sur le caisson de basses et la télécommande deviendra rouge. Lorsqu'il est déconnecté de l'entrée AUX, le système sélectionne automatiquement le périphérique compatible Bluetooth associé ou la ligne d'entrée connectée.

Notes: ★ La portée effective est de 10m.
★ Le code PIN pour la connexion est « 0000 », si nécessaire.

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

Gracias por comprar este producto Edifier. Durante varias generaciones, ya lo venía de Edifier proporcionar diferentes versiones para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. Los productos pueden mejorar su entretenimiento en casa, su ordenador personal, su sistema de audio para coche, su calidad de sonido y su estilo de vida cómodo. Lea este manual detenidamente antes de comenzar la instalación.

El dibujo con rayo dentro del triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede ser lo suficientemente fuerte como para constituir un riesgo de electrocución para las personas.

El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en el material que acompaña al aparato.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No coloque fuentes de llama sin protección, como velas encendidas, sobre el aparato o cerca de él.
6. No anule el fin de seguridad de la clavija polarizada o de la clavija con toma de tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una de ellas más ancha que la otra. Una clavija con toma de tierra tiene dos hojas y una tercera clavija de toma de tierra. La hoja ancha o la tercera clavija están diseñadas para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para que sustituya la toma de corriente obsoleta.
7. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto por el que salen del aparato.
8. Use solo mecanismos/accesorios especificados por el fabricante.
9. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o si no va a utilizarse durante períodos de tiempo prolongados.
10. Confíe todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. Es necesario realizar el servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están averiados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.
11. La clavija de alimentación o un acoplador de aparato utilizan como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión siguiendo fácilmente operativo.

Utilice solo con el carrito, el soporte, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utilice un carrito, tenga precaución al mover la combinación carrito/aparato para evitar lesiones por vuelco.

Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o si no va a utilizarse durante un período de tiempo prolongado.

Encargue todas las reparaciones a personal técnico cualificado. Es necesario realizar el servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier forma, como por ejemplo, si el cable o el enchufe de alimentación están averiados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.

Este producto es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Se ha diseñado de modo que no requiera una conexión segura a una toma de tierra eléctrica.

Desembalaje de la Caja & Conexiones

Contenido de la Caja:



Conexiones:

1. Conectar el cable del altavoz satélite, a la ranura "Speaker Out" de la parte posterior del subwoofer.
2. Conectar el mando a distancia a la puerta de conexión DB9 de la parte posterior del subwoofer.
3. Conectar el cable de alimentación al enchufe de la pared marcado "DC IN"; encender el altavoz trasero. Interruptor principal On/Off del panel posterior.
4. Asociar los dispositivos Bluetooth al "Edifier E3350" para la transmisión de audio Bluetooth o a la toma de entrada de 3,5 mm situada en la parte posterior del subwoofer o en el ingreso auxiliary situado en el mando a distancia con cable.
5. Ajuste el volumen principal y el tiempo bajo situado en la parte posterior del subwoofer al nivel deseado.

Bustración

1. Ajuste del bajo
2. Enchufe mando con cable
3. Línea de ingreso
4. Altavoz de salida
5. Ingreso CC
6. Control del volumen maestro
7. "Hub" de luz como indicador de alimentación
8. Salida auriculares
9. Conector stereo de 3.5 Líneas ingreso AUX
10. Conector mando con cable

Guía operativa Bluetooth

Bluetooth

Conexión Bluetooth

Configure el dispositivo con Bluetooth (ordenador, teléfono móvil, tablet, etc.) en búsqueda y selecciona el dispositivo "Edifier E3350". Cuando se conecta, el indicador luminoso de la parte superior del subwoofer y del mando a distancia con cable se ilumina azul.
2. Enseñar el dispositivo.
3. Desconecta el dispositivo del "Edifier E3350" cuando se cambia la fuente de entrada.

Solución de problemas

- Cuando su dispositivo de audio no puede abrirse la línea de ingreso y se cambia a un dispositivo con Bluetooth, y no se obtiene sonido, apague el E3350 y vuelva a encenderlo.
- Si los dos indicadores luminosos están azules (en el subwoofer y el del mando a distancia con cable), y no se produce ningún sonido audio, y el dispositivo Bluetooth marcha que está conectado al "Edifier E3350" / Por favor, desconecte y volver a conectar el Bluetooth del dispositivo con Bluetooth.

Selección de ingreso

1. El receptor Bluetooth está permanentemente encendido en busqueda del dispositivo Bluetooth "Edifier E3350". Bluetooth es la selección de ingreso principal cuando se encuentra el E3350.
2. Si no se encuentra ningún dispositivo Bluetooth activo que se conecte con el E3350, el conector de ingreso de 3.5 mm se convertirá en el ingreso automático siguiente.
3. Si una fuente de audio está conectada al conector de entrada AUX del mando a distancia con cable, el E3350 reproducirá automáticamente la señal y los indicadores luminosos del subwoofer y del mando a distancia se iluminarán en rojo. Cuando se desconecta de la entrada AUX, el sistema selecciona automáticamente el dispositivo activado para Bluetooth o la conexión de entrada conectada.

Importante: ★ El alcance efectivo es de 10 m.
★ Si fuese necesario, el código PIN para la conexión es "0000".

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG: Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, dieses Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

Danke für den Kauf dieses Edifier Produkts. Seit Jahrzehnten bietet uns Edifier Produkte in verschiedenen Versionen an, um Ihnen die Ansprüche der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. Die Produkte können Ihr Heimkino, Ihren Computer, Ihr Autoradio, Ihren Klang und Ihren Komfort verbessern. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation sorgfältig durch.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein von "gefährlichen Spannungen" innerhalb des Produktgehäuses aufmerksam machen, die ausreichend stark sein können, um eine Gefahr eines Stromschlags für Personen darstellen zu können.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungsanweisungen (Service) in der Literatur, die dem Gerät beiliegt, aufmerksam machen.

1. Bitte die gesamte, nachfolgende Bedienung lesen.
2. Diese Bedienungsanleitung aufbewahren.
3. Alle Warnhinweise müssen beachtet werden.
4. Alle Anweisungen müssen befolgt werden.
5. Die Geräte dürfen keinen offenen Flammen, wie beispielsweise brennende Kerzen, ausgesetzt werden oder sich in der Nähe dieser befinden.
6. Die Gefahrenquellen bei polarisierten oder Schutzkontakt-Stecker nicht ignorieren. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontakte, wobei der breitere Kontakt dem anderen überlegen ist. Ein Schutzkontakt-Stecker hat zwei Kontakte und einen Erdungsstift. Der breite Kontakt oder der Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose ersetzen zu lassen.
7. Das Netzkabel vorsichtig verlegen.
8. Nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwenden.
9. Bei Gewitern oder wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, den Netzstecker ziehen.
10. Wenn das Gerät beschädigt wurde, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn das System aus einer bestimmten Entfernung fallen gelassen wurde. Bitte wenden Reparaturen nur an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
11. Der Netzstecker fungiert als Trennvorrichtung.

Nur mit einem vom Hersteller empfohlenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch benutzen. Beim Verwenden eines Wagens beim Bewegen der Wagen/Gerätekombination vorsichtig vorgehen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

Bei Gewitern oder wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, den Netzstecker ziehen.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter. Reparaturen sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn das System aus einer bestimmten Entfernung fallen gelassen wurde. Bitte wenden Reparaturen nur an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse II oder mit doppelter Isolierung. Es wurde so konstruiert, dass eine Schutzleiterverbindung nicht erforderlich ist.

Verpackungsinhalt & Anschlussdiagramm

Packungsinhalt:

Anschlussdiagramm:

1. Schließen Sie das Lautsprecherkabel der Satellite an den "Speaker Out" Port auf der Rückseite des Subwoofers an.
2. Schließen Sie die Fernbedienung an die DB9 Buchse auf der Rückseite des Subwoofers an.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckerdose, und schalten Sie den Lautsprecher an. Hauptschalter On/Off auf der Rückseite.
4. Koppeln Sie Ihre Bluetooth-Geräte mit dem Edifier E 3350 Bluetooth Audio Streaming oder verbinden Sie an den AUX-Eingang des Subwoofers oder verwenden Sie den Hilfseingang auf der Rückseite des Subwoofers.
5. Stellen Sie die Hauptlautstärke und den Bassregler, die auf der Rückseite des Subwoofers befindet, auf ein angenehmes Lautstärkeniveau ein.

Abbildung

1. Basspegel
2. Kabelfernbedienungs-Fernbedienung
3. Line-In
4. Lautsprecherausgang
5. Gleichstrom
6. Master Lautstärkeregler
7. Leitung als Power-Anzeige
8. Kopfhörerausgang
9. 3,5mm Stereoanschluss AUX-Eingang
10. Anschluss für die kabelgebundene Fernbedienung

Bluetooth-Betriebsanleitung

Bluetooth

Bluetooth Anschluss

1. Lassen Sie Ihr bluetoothfähiges Gerät (Computer, Handy, Tablet, etc.) das "Edifier E3350" Gerät suchen und auswählen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird die Anzeigeleuchte auf der Oberseite des Subwoofers und auf der verkabelten Fernbedienung blau.
2. Lassen Sie Ihr Gerät abspielen.
3. Trennen Sie Ihr Gerät vom "Edifier E3350", wenn Sie zu einer neuen Eingangsquelle wechseln.

Problembehebung

- Wenn Ihr Gerät sich nicht mit der Line-In verbinden und auf Ihr bluetoothfähiges Gerät schalten und kein Audioausgabe erfolgt: Schalten Sie E3350 aus und wieder an.
- Wenn beide Anzeigeleuchten blau sind (sowohl auf dem Subwoofer als auch auf der kabelgebundenen Fernbedienung) und kein Verbindungung verbunden ist und Ihr bluetoothfähiges Gerät anzeigt, dass es mit dem "Edifier E3350" verbunden ist: Bitte ausschalten Sie Ihr Bluetooth-Verbindung auf Ihrem bluetoothfähigen Gerät und stellen Sie die Verbindung erneut her.

Wahl des Eingangs

1. Der Bluetooth-Empfänger ist permanent eingeschaltet und sucht nach dem bluetoothfähigen Gerät, dass mit "Edifier E3350" gekoppelt ist. Bluetooth ist die erste Wahl für den Eingang, wenn der E3350 eingeschaltet und gekoppelt ist.
2. Wenn kein bluetoothfähiges Gerät gefunden oder mit dem E3350 gekoppelt wurde, ist die 3.5mm Line-In Buchse der nächste automatisch gewählte Eingang.
3. Wenn eine Audioquelle mit der AUX-Eingangsbuchse an einer kabelgebundenen Fernbedienung verbunden ist, spielt der E3350 das Signal automatisch ab und die Anzeigeleuchten auf dem Subwoofer und der Fernbedienung leuchten rot auf. Wenn Sie die AUX-Eingang getrennt wird, wählt das System automatisch das gekoppelte bluetoothfähige Gerät oder den angeschlossenen Line-In Eingang.

Anmerkung: ★ Der Wirkbereich beträgt 10m.
★ Der PIN-Code für die Verbindung ist "0000", falls erforderlich.

Figura

1. Regolatore bassi
2. Presa mini, cavi fili
3. Ingresso linea
4. Uscita altoparlante
5. DC-C
6. Controllo volume principale
7. Spia "hub" come indicatore di potenza
8. Uscita cuffie
9. Jack stereo 3,5 mm come input AUX
10. Connettore controller cavi fili

Guida uso Bluetooth

Bluetooth

Connettività Bluetooth

1. Impostare il dispositivo abilitato Bluetooth (computer, cellulare, tablet etc.) sulla ricerca e selezionare il dispositivo "Edifier E3350". Quando è stato effettuato il collegamento, la spia sulla parte superiore del gruppo subwoofer e sul telecomando cavo fili diventa blu.
2. Riprodurre il dispositivo.
3. Scollegare il dispositivo da "Edifier E3350" quando si passa a una nuova sorgente di ingresso.

Ricerca dei guasti

- Quando il dispositivo audio non riesce a collegarsi all'ingresso linea e si passa a un dispositivo abilitato Bluetooth e non si ottiene uscita audio, spegnere e riaccendere E3350.
- Se entrambe le spie dell'indicatore sono blu (sul subwoofer e sul telecomando cavo fili) e non si ottiene uscita audio mentre il dispositivo abilitato Bluetooth mostra il collegamento a "Edifier E3350", spegnete e riaccendete il Bluetooth sul dispositivo abilitato Bluetooth.

Selezione ingresso

1. La ricevente Bluetooth è sempre accesa e alla ricerca dei dispositivi abilitati Bluetooth accoppiati all'"Edifier E3350". Bluetooth è la selezione ingresso primaria quando E3350 è acceso e accoppiato.
2. Se non viene trovato alcun dispositivo abilitato Bluetooth o un dispositivo accoppiato all' E3350, la spinotto ingresso linea da 3,5 mm sarà l'ingresso selezionato automatico successivo.
3. Se non è collegata alcuna sorgente audio alla spinotto ingresso AUX sul telecomando cavo fili, E3350 riproduce automaticamente il segnale audio e le spie sul subwoofer e sul telecomando diventeranno rosse. Quando viene scollegato dall'ingresso AUX, il sistema selezione automaticamente il dispositivo abilitato Bluetooth accoppiato o l'ingresso linea collegato.

Note: ★ Il range effettivo è 10 m.
★ Il codice PIN per il collegamento è "0000" se richiesto.

Specifications

Power output:	8Ω, 9WS RMS + 2 (THD = 0.%, 6V~60Hz)
	5W RMS (THD = 0.%, 6V~60Hz)
Signal to noise ratio:	105dB
Distortion:	0.5%
Input sensitivity:	Line in: 8Ω, 850mV 0 50mV 5W: 450mV 0 50mV
	Aux in: 8Ω, 850mV 0 50mV 5W: 250mV 0 50mV
Input type:	Bluetooth / AUX
Frequency response:	8Ω, 1WS~20kHz 5W: 50Hz ~ 15KHz
Adjustment:	Volume adjustment on wired control, Bass adjustment on the subwoofer
Bass unit:	5 inch (127mm), Magnetically Shielded, 4Ω
Midrange unit:	2¼ inch (57mm), Magnetically Shielded, 4Ω
Tweeter unit:	Ø19mm silk dome, Magnetically Shielded, 4Ω
Dimension:	Subwoofer: 240(L) × 190(H) × 240(D) mm
	Satellite: 90(L)x(H) × 174(W) × 110(D) mm
Net / Gross weight:	4.7Kg / 5.7Kg

Troubleshooting

- **Not all speakers function**
  Check if the satellite speakers are connected securely; then check if the Line-in connectors are reversed; check also if the audio source is at fault.
- **One satellite speaker does not function when playing CD from computer:**
  This kind of phenomena is prone to happen on new computer systems that use satellite does not function when playing CD, but system works fine when playing MP3 formatted files. This is mainly due to the fault connection of the satellite speaker. Please check the connection of the satellite speaker. Please refer to the manual of CD-ROM and search and fix adjust the aux connection.
- **System does not work at all:**
  1. Please check if power is connected, and if the set switch is switched on.
  2. Please check if the amplifier is still in STBY mode.
  3. Please check if the connection between the subwoofer and satellites.
  4. Please check if the audio input cable is connected correctly.
  5. Please check if there is signal from audio source.
- **Noise coming from speakers:**
  Amplifier circuitry of this product generates little noise, while the background noise of some VCD/DVD player or computer may be amplified by our system. This is not a defect of our product. Please check if the audio source is the sound or the hiss? or ? Under away from the speakers, then there is no problem with this product.
- **Magnetic interference:**
  This system is complete magnetically shielded, and can be placed near TV or monitor. But since magnet of the subwoofer driver is large, some magnetism leakage is inevitable when the system is too close to the monitor, and it is recommended to keep a ? meter distance between the speaker system and monitor or TV set.

☎ If you have any further questions or concerns regarding Edifier Products:
Please feel free to contact our Edifier Customer Service Center by phone or email at support@edifier.com.
If you prefer, you may contact us by phone, Toll Free: 1-877-EDIFIER (334-3437).

Especificaciones

Potencia de salida:	8Ω, 9WS RMS + 2 (THD = 0.%, 6V~60Hz)
	5W RMS (THD = 0.%, 6V~60Hz)
Relación señal-interferencia:	105dB
Distorsión:	0.5%
Sensibilidad de entrada:	Línea de entrada: 8Ω, 850mV 0 50mV 5W: 450mV 0 50mV
	Entrada Aux: 8Ω, 850mV 0 50mV 5W: 250mV 0 50mV
Tipo de entrada:	entrada audio estéreo de 3.5 mm
Respuesta de frecuencia