

2014年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2014年4月
Copyright © 2014
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.5, Apr. 2014
Printed in China

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

IB-100-R02060-10

EDIFIER 漫步者 多媒体有源音箱 Multimedia Speaker



R206P

使用说明书

使用前请仔细阅读

EDIFIER

重要安全信息



请注意防止触电

*请阅读这些说明。
*请保留这些说明。
*请注意所有警告。
*请遵循所有说明。
*本产品可在热带地区使用。
*本产品可在海拔5000米以下地区使用。
*请按照制造商的说明进行安装。
*请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
*请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
*音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要将任何形式任何明火，如点亮的蜡烛。
*请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
*请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
*如果电源线插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换旧款的插座。
*低音箱内有电危险，请勿打开后盖，以免触电和影响保修。

*请确保电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源线插头处及设备连接点上。
*请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
*请务必使用制造商指定的附件。
*在有雷雨时，为了安全，请将电源线插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
*长时间不使用时，请将此设备电源线插头从电源插座中拔下。
*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理(如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。
*在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱的音频连接线从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源线插头。
*请将音箱调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
*本产品是以电源插头为断开装置，使用时应使插头处于方便断开的位置

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

1 打开包装

打开包装

请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

R206P物品清单

打开包装箱，您会在其中找到以下物品：


- 低音箱一只
- 卫星音箱两只(带线)
- 3.5-3.5mm立体声插头音频线一条
- 说明书及售后服务卡一份

整体示意图



2 后面板示意图

后面板示意图




- 1、低音箱
- 2、卫星箱
- 3、倒相管
- 4、播放/暂停键
- 5、上一曲/上一文件夹
- 6、下一曲/下一文件夹
- 7、USB接口
- 8、电源开关
- 9、主音量调节旋钮
- 10、低音调节旋钮
- 11、线路输入端口
- 12、电源指示灯
- 13、卫星箱功率输出口
- 14、电源线
- 15、音频连接线
- 16、说明书

特别说明：上面4、5、6、7项只适用于USB播放功能，5、6项在短按时为上一曲、下一曲，长按(约两秒)时为上一文件夹和下一文件夹。

3 使用说明

使用说明：



- 1、连接卫星箱
把卫星箱上带着连接线的莲花插头，连接到低音箱的卫星箱功率输出口，注意颜色的对应，一般的红色插头为右声道，白色插头为左声道。
- 2、连接音源
使用“3.5-3.5mm立体声插头音频连接线”，将一端接音源，如计算机声卡，另一端接低音箱的线路输入端口。也可将存有MP3音乐格式文件的“U盘”插到低音箱的“USB接口”。
- 3、放音
插上电源，把主音量调节旋钮调到适当的位置，打开电源开关，此刻就能放音了。另外低音调节旋钮还可以根据您的喜好来调控低音音量的大小。

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差。

4 规格参数

规格参数：

功率放大器输出功率：
卫星箱通道：RMS 8W X 2 (THD+N=10%， $f_0=1\text{kHz}$)
低音通道：RMS 14W (THD+N=10%， $f_0=80\text{Hz}$)
功率放大器信噪比：≥ 90dB
失真度：< 0.5%
输入灵敏度：卫星箱通道：500mV±50mV
低音通道：100mV±50mV
输入接口：3.5mm立体声耳机插座、USB接口
调节形式：主音量、低音音量旋钮调节
低音单元：5英寸（外径131mm）
中高音单元：2 3/4英寸（外径70mm）
输入电源：220V~ 50Hz
低音箱体尺寸：
161(宽W)×200(高H)×280(深D)mm（含调节钮）
卫星音箱箱体尺寸：
86(宽W)×162(高H)×121(深D)mm

声明：由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。
Edifier®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

5 疑难解答

疑难解答：

- 只有一边音箱有声怎么办？**
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。
- 音箱都无声，怎么办？**
 - 1、请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
 - 2、请检查音源和连接线是否正常。
 - 3、请检查音源信号输出是否正常。
 - 4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
 - 5、请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题？**
漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

6 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属成分	×	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○
金属电镀件	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。
注：环保使用期限取決于产品正常工作的温度和湿度等条件。

