

名 称	R980T(俄文)说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材 质:	80克书纸	版面设计:	
尺 寸:	127×127 (MM)	校 对:	
版本号及料号:	V1.0/IB-500-R0980T-00	批 准:	

IB-500-R0980T-00 说明书R980T/俄文/V1.0

Руководство по использованию. Редакция 1.0, Апр. 2017
IB-500-R0980T-00

Suit 2207, 22nd floor,
Tower II, Lippo centre,
69 Queenway
Hong Kong (Гонконг)

Tel.: +852 2522 6989
Факс: +852 2522 1989
www.edifier.com
© Edifier International Limited, 2017 г. Все права защищены.
Нанчжэн, Китай

ПРИМЕЧАНИЕ.
Вследствие усовершенствования и модернизации системы информация, представленная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.
Продукция EDIFIER настраивается для различных областей применения. Изображения и иллюстрации в настоящем руководстве могут немного отличаться от реальных изделий. В случае различий приоритет отдается реальному изделию.

EDIFIER

R980T

Multimedia Speaker

Русский

Руководство пользователя

Важные инструкции по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током.
Благодарим за приобретение мультимедийных колонок Edifier R980T. Перед использованием системы внимательно прочитайте данное руководство.

- ⚠**

Символ молнии в треугольнике указывает о наличии опасного напряжения, которое при открытии крышки устройства может стать причиной поражения электрическим током.

⚠

Для предотвращения поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю панель). Устройство не содержит деталей, которые обслуживаются пользователями. Обслуживание устройства должно проводить только квалифицированные специалисты.

⚠

Восклицательный знак в треугольнике указывает пользователей о важных инструкциях по использованию и обслуживанию в документации, прилагаемой к этому продукту.
1. Прочитайте это руководство!
 2. Сохраните руководство пользователя.
 3. Учитывайте все предупреждения.
 4. Соблюдайте все инструкции.
 5. Не используйте устройство рядом с водой.
 6. Очищайте только сухой тканью.
 7. Не используйте устройство рядом с водой. Запрещается погружать устройство в жидкость. Следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь устройства.
 8. Не устанавливайте на устройство предметы с водой, например, вазы. Также не устанавливайте на устройство любые источники открытого огня, например, горящие свечи.
 9. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, оставляйте достаточно пространства вокруг колонок (не менее 5 см).
 10. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (в том числе усилители), генерирующие тепло.
 11. В целях безопасности используйте полноразмерную вилку или вилку с заземлением. В полноразмерной вилке два контакта, один из которых шире другого. Если вилка в комплект поставки вилки не соответствует розетке, обратитесь к электрону по вопросу замены розетки.
 12. Обеспечьте защиту шарами лития от повреждений или сдвигания, в частности в области вилки, розетки и вставки вилки из колонок.
 13. Используйте только дополнительное оборудование/аксессуары, указанные производителем.
 14. Во время грозы или если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, отключите его от сети электропитания.
 15. Обслуживание устройства должны проводить только квалифицированные специалисты. Обслуживание требуется после повреждения устройства, например, шара лития или вилки, попадания в устройство жидкости или посторонних предметов, попадания устройства под дождь или во влажную среду, если устройство не работает нормально или его уронили.
 16. Для отключения устройства необходимо вставить вилку шнура питания из розетки сети электропитания. Розетка должна быть легкодоступна.
 17. Температура окружающей среды не должна превышать 35°C.
 18. Запрещается использовать для очистки изделия сильные кислотные, щелочные или другие химические растворители. Используйте для очистки изделия воду или нейтральные чистящие средства.
- Устанавливайте колонки только на указанные производителем или входящие в комплект продажи стойку, подставку, штатив, кронштейн или стол. При перемещении изделия вместе со стойкой соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения.
- Утилизация данного изделия. Данное руководство указывает, что, согласно нормативам ЕС, данное устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения возможного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, обратитесь к утилизации ответственно. Верните ненужное устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Так обеспечен его безопасную утилизацию.

1
Русский

Содержимое упаковки

- Содержимое упаковки:
- 1 активная колонка
 - 1 пассивная колонка
 - 1 кабель подключения колонок
 - 1 соединительный кабель 3.5 мм - RCA
 - 1 руководство пользователя



Руководство пользователя

Кабель подключения колонок

Соединительный кабель 3.5 мм - RCA

2
Русский


Иллюстрации



1. Регулировка НЧ
2. Регулятор громкости
3. Линейный вход
4. Выключатель питания
5. Сетевой шнур
6. Зажим провода к пассивной колонке

3
Русский

Подключение



1. Подключение колонок
Подключите активную и пассивную колонку с помощью соединительного кабеля (красный провод к красному зажиму, черный — к черному). Подключите источник сигнала, например, звуковую карту ПК к активной колонке с помощью соединительного кабеля 3.5 мм - RCA.
2. Подключение к сети электропитания
Подключите вилку сетевого шнура к розетке сети электропитания с требуемым напряжением.
3. Включите воспроизведение музыки
Настройте комфортный уровень громкости системы R980T.

4
Русский

Технические характеристики

Выходная мощность:	ср. квадр. 2 x 12 Вт
Отношение сигнал/шум:	≥85 дБА
Искажения:	≤ 0,5%
Чувствительность входа:	ПК: 700 ± 50 мВ AUX: 550 ± 50 мВ
Амплитудно-частотная характеристика:	70 Гц – 20 КГц (+/-9 дБ)
НЧ-динамик:	4 дюйма (116 мм)
ВЧ-динамик:	Ф13 мм, шелковый купол

5
Русский

Решение проблем

- Проверьте, что питание подается и электрическая розетка исправна.
- Пожалуйста, выключите и заново включите систему и переключите аудиоустройство.
- Проверьте, что основной звук установлен на минимум.
- Проверьте, что кабель аудиовхода подключен правильно.
- Проверьте, что сигнал поступает от аудиоустройства.

Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с использованием продукции ...

Азия, Европа, Океания:

✓ Вы можете посетить наш сайт: www.edifier.com или написать письмо в службу поддержки Edifier: main@edifier.com.

→ Уважаемый Покупатель, мы благодарим вас за покупку данного продукта Edifier. С условиями гарантии Edifier, распространяющимися на данный продукт, вы можете ознакомиться на сайте Edifier www.edifier-international.com/warranty-terms.

Канада / США / Мексика: www.edifier.ca, E-mail: service@edifier.ca

Если вы желаете, вы можете позвонить нам, бесплатная линия: 1-877-EDIFIER (334-3437) в Канаде, 1-800-688-7406 в США.

Южная Америка: Подробную локальную контактную информацию вы можете найти на сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifierla.com (испанский / португальский язык).

6
Русский