

名称:	R1080BT (荷兰文) 说明书	东莞市漫步者科技有限公司	
材质:	80g书纸		
尺寸:	127×127 (MM)	校对:	
版本号及料号:	V1.0/IB-110-R1080B-00	批准:	

IB-110-R1080B-00 说明书R1080BT/荷兰文

<p>Handleiding editie 1.0, May 2019 IB-110-R1080B-00</p> <p>Edifier International Limited P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong</p> <p>Tel: +852 2522 6989 Fax: +852 2522 1989 www.edifier.com © 2019 Edifier International Limited. Alle rechten voorbehouden. Geproduceerd in China</p> <p>Opmerking: De informatie in dit document kan van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging, als gevolg van technische verbeteringen aan het systeem. Producten van EDIFIER worden aangepast voor verschillende toepassingen. De in deze gebruiksaanwijzing getoonde afbeeldingen en illustraties kunnen enigszins afwijken van het feitelijke product. Als er enig verschil wordt aangetroffen prevaleert het feitelijke product.</p>	<p>EDIFIER®</p> <p>R1080BT Multimedia Speaker</p> <p>Nederlands</p> <p>Gebruikershandleiding</p>
---	---

<p>Belangrijke veiligheidsinstructies</p> <ol style="list-style-type: none"> Leest u deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze om later nog eens in te kunnen zien. Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Installeer het instrument op de juiste manier door de instructies in het deel over het aansluiten van het apparaat te volgen. Het is aan te bevelen het apparaat in een 0-35°C omgeving te gebruiken. Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen dient u het apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Dompel het product niet onder in vloeistof en stel het niet bloot aan druppelend of opspattend vloeistof. Installeer of gebruik dit product niet bij een warmtebron (bijv. radiator, verwarming, fornuis of andere apparaten die warmte genereren). Voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het toestel geplaatst worden; tevens mag er geen open vuur zoals kaarsen op het product geplaatst worden. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van het apparaat. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Houd voldoende ruimte rond het apparaat om goede ventilatie te waarborgen (minimaal 5cm wordt aanbevolen). Forceer een stekker niet in de aansluiting. Voordat u verbinding maakt, controleer of de aansluiting vrij is en of de stekker overeenkomt met de aansluiting en in de juiste richting wordt geplaatst. Hou de accessoires en onderdelen (zoals schroeven) uit de buurt van kinderen om te voorkomen dat zij deze per ongeluk inslikken. Open of verwijder niet zelf de behuizing. Het kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Ongeacht de oorzaak van schade (zoals beschadigd snoer of stekker, blootstelling aan spatten of vreemde voorwerpen die in het apparaat vallen, blootstelling aan regen of vocht, product dat niet werkt of is gevallen, enz.), de reparatie moet onmiddellijk worden uitgevoerd door een geautoriseerde service technicus. Voordat u het product met een droge doek schoonmaakt, moet u het product altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen. Gebruik geen sterke zure of alkalische schoonmaakmiddelen, benzine, alcohol of overige chemische oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Gebruik alleen neutraal oplosmiddel of helder water voor reiniging. <p> Overmatig luide muziek kan leiden tot gehoorverlies. Houd het volume op een veilig niveau.</p> <p> Juiste verwijdering van dit product. Dit symbool geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het op een verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materiaalgrondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruik maken van de inlever- en inzamelsystemen of contact opnemen met de verkoper waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijk hergebruik.</p> <p> Gebruik uitsluitend met het wagentje, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer u een wagentje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen/apparaat en voorkom letsel door omvallen.</p> <p>1 Nederlands</p>	<p>Belangrijke veiligheidsinstructies</p> <p>Voedingswaarschuwing:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plaats het apparaat in de buurt van het stopcontact voor eenvoudig gebruik. Controleer voor het gebruik of de werkspanning hetzelfde is als uw lokale netspanning. De juiste werkspanning bevindt zich op het typeplaatje. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt. Bij normaal gebruik kan de voeding heet worden. Zorg voor goede ventilatie in de buurt en wees voorzichtig. Veiligheidswaarschuwingen op de behuizing of onderkant van het apparaat of voeding. <p> Dit symbool waarschuwt voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het product dat van voldoende omvang is om een risico op elektrische schokken te vormen.</p> <p> Dit symbool is om de gebruiker te waarschuwen om de behuizing van het product niet te demonteren, er zitten geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in. Breng het apparaat naar een gekwalificeerde servicedienst voor reparatie.</p> <p> Dit symbool geeft aan dat het apparaat alleen voor gebruik binnenshuis is.</p> <p> Dit symbool geeft aan dat het apparaat een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is dat niet geaard hoeft te worden.</p> <p>De NETSTEKKER wordt gebruikt als ontkoppelinrichting, deze ontkoppelinrichting dient altijd bereikbaar te blijven.</p> <p>Voor draadloze apparaten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Draadloze apparaten kunnen kortegolf radio frequenties genereren en het normale gebruik van andere elektronische apparaten of medische apparatuur verstoren. Zet het apparaat uit als het niet toegestaan is. Gebruik het product niet in medische faciliteiten, in het vliegtuig, bij benzinstations, in de buurt van automatische poorten, automatische brandalarmssystemen of andere geautomatiseerde apparaten. Gebruik het product niet binnen 20 cm afstand van een pacemaker. De radiogolven kunnen de normale werking van de pacemaker of andere medische hulpmiddelen beïnvloeden. <p>2 Nederlands</p>
---	--

<p>Het uitpakken van de doos</p> <p> Inhoud van de doos</p> <p>Audio kabel</p> <p>Gebruikershandleiding</p> <p>3 Nederlands</p>	<p>Afbeelding</p> <ol style="list-style-type: none"> Aansluiten op passieve luidspreker Lijn in ingang Netsnoer AUX ingang Indrukken: Volume verlagen Indrukken en vasthouden: ontkoppel Bluetooth bij Bluetooth ingang Aan/uit knop Indrukken: ingangmodus schakelaar (Bluetooth - Lijn in - AUX) Indrukken en vasthouden: Aan/Uit LED indicatielampje: Blauw (Bluetooth ingang) Groen (Lijn in/AUX ingang) Indrukken: Volume omhoog Aansluiten op actieve luidspreker <p>4 Nederlands</p>
--	--

<p>Basis bediening</p> <ol style="list-style-type: none"> Sluit de luidsprekers aan met de aansluitkabels van de passieve luidspreker naar de actieve luidspreker. Sluit het netsnoer van de actieve luidspreker aan op een stopcontact en zet de luidspreker aan, het LED lampje gaat branden en de luidsprekers zijn gereed voor gebruik. Sluit de audiobron (mobiele telefoon, tablet, enz.) aan op de LIJN/AUX ingang achterop de actieve luidspreker met een audiokabel. Druk op de "U" knop om te schakelen tussen Bluetooth en Lijn in/AUX ingang modi. Speel de muziek af op het aangesloten apparaat en pas de instellingen naar smaak aan. <p>Let op: Als u continu op de "-" of "+" knop drukt, knippert de LED-indicator continu; Als de indicator niet meer knippert, geeft dit aan dat het volume op het minimum- of maximumniveau is gekomen.</p> <p> Groen: Lijn in/AUX</p> <p> Blauw: Bluetooth</p> <p>5 Nederlands</p>	<p>Bluetooth ingang</p> <p></p> <p>Blauw</p> <ol style="list-style-type: none"> Druk op de "U" knop om naar Bluetooth ingang te schakelen; de LED indicator knippert afwisselend blauw en groen; Stel uw Bluetooth apparaat (mobiele telefoon, tablet, enz.) in om te zoeken en selecteer "EDIFIER R1080BT". Als het koppelen gelukt is, brandt het blauwe lampje doorlopend. <p>Let op:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bluetooth van het product kan alleen gezocht en verbonden worden als de luidspreker AAN staat en het apparaat op de Bluetooth ingang staat. Als de luidspreker op andere een audio ingang geschakeld wordt, zal de Bluetooth verbinding verbroken worden. Wanneer geschakeld wordt naar Bluetooth zal de luidspreker proberen verbinding te maken met het laatst verbonden Bluetooth bron apparaat. * De PIN-code voor het koppelen is "0000", indien nodig. * Om Bluetooth te ontkoppelen, houdt u de knop "U" op de luidspreker ingedrukt. * Om van alle Bluetooth-functies van dit product te kunnen genieten, dient u te controleren of uw mobiele apparaat A2DP / AVRCP. * Bluetooth connectiviteit en compatibiliteit kunnen verschillen bij verschillende bron apparaten, afhankelijk van de software versies van de bron apparaten. <p>6 Nederlands</p>
--	--

<p>Specificaties</p> <p>Uitgangsvermogen: R/L: 12W+12W</p> <p>Frequentiebereik: 67Hz-20KHz</p> <p>Ingangstype: AUX, Lijn in, Bluetooth</p> <p>Frequentieband: 2,402GHz-2,480GHz</p> <p>RF Uitgangsvermogen: ≤20 dBm (EIRP)</p> <p>Er zijn geen beperkingen aan het gebruik.</p> <p>7 Nederlands</p>	<p>Probleemoplossing</p> <p>Geen geluid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het controlelampje brandt. • Probeer het volume omhoog te zetten met ofwel de hoofdvolumeregeling. • Zorg dat de audiokabels stevig zijn aangesloten en de ingang op de luidsprekers correct is ingesteld. • Controleer of er een signaal op de uitgang van de audiobron staat. <p>Kan geen verbinding maken via Bluetooth</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de luidspreker is geschakeld naar Bluetooth-ingang. Als er het in andere audio-ingangsmodi is geschakeld, zal Bluetooth geen verbinding maken. • Verbreek de verbinding met elk Bluetooth apparaat door "U" in de Bluetooth modus ingedrukt te houden, probeer het vervolgens opnieuw. • Het effectieve zendbereik van Bluetooth is 10 meter; zorg ervoor dat de gebruiker binnen het bereik is. • Probeer een ander Bluetooth-apparaat te koppelen. <p>Ruis uit de luidsprekers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edifier luidsprekers genereren ruis, terwijl het achtergrondgeluid van andere audio-apparaten te hoog is. Koppel de audiokabels los en draai het volume omhoog, als er geen geluid te horen is op 1 meter afstand van de luidspreker, is er geen probleem met dit product. <p>De R1080BT gaat niet aan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de netspanning is aangesloten of het stopcontact spanning heeft. <p>Voor meer informatie over EDIFIER, bezoek www.edifier.com Voor vragen betreffende de garantie, bezoek u de pagina van het betreffende land op www.edifier.com en lees u de sectie Garantiebepalingen. USA en Canada: service@edifier.com Zuid-Amerika: Bezoek www.edifier.com (Engels) of www.edifierla.com (Spaans/Portugees) voor lokale contactinformatie.</p> <p>8 Nederlands</p>
--	---