1.1版更改：2013.10.29更改RoHS欧盟指令
2013.10.22更改欧盟指令，不更改物料编码及版本号

名　　称：	M33BT中文说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材　　质：	80g欧维斯米黄纸	版面设计：	
尺　　寸：	127×127（MM）	校　　对：	
版本号及料号：	V1.1/1B-100-M0033B-03	批　　准：	

2013年爱德发印刷
版权所有 侵权必究
未予书面许可或授权，不得复制、传播、分享
任何方式之部或局部印使用
未予修改随机手册、不得转载、散发。
2013年10月
Copyright © 2013
All Rights Reserved
Manual Edition 1.1, Oct. 2013
Printed in China

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路9号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

19-100-M0033B-03

EDIFIER 漫步者

M33BT
多媒体有源音箱

使用说明书
使用前请仔细阅读

重要安全信息

请注意防止触电

- 请阅读使用说明。
- 请保留使用说明。
- 请注意所有警告。
- 请遵循所有说明。
- 本产品可在热带地区使用。
- 本产品不应淹没/溅洒/滴洒以下地区使用。
- 请按照制造商的说明进行安装。
- 请将音箱放在一个稳固的位置，以防发落造成音箱的损坏或人身伤害。
- 请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱放入任何液体中或将任何液体覆盖，洗涤剂容易工。
- 音箱上面严禁放置任何能满水的器具，如花瓶，也不要在音箱上放置任何明火或开放火，如点燃的蜡烛。
- 请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入发箱的通风口或散热口，请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括其大器）的地方安装音箱。
- 如果电源或配接的插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换合适的插座。
- 保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源线配接插头处及设备连接点上。
- 请务必将音箱连接到计算机或音频设备的信号非金属输出端口中。
- 请务必使用标准音频连接线。
- 长期不用时，为了安全，请将电源线配接的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- 长时间不使用时，请将此设备电源线配接的插头从电源插座中拔下。
- 在用于有源状况音箱之前，请先将音箱从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源线配接的插头。
- 请把声音调整至合适的音量以防听觉的健康和设备。
- 长时间音量调到较高状态，都必须注意听者安全情况，人耳感受：如感头晕时，请降高入或物体输入设备中，设备长时间处受源，不能正常工作或解决过。
- 所有的维修或设备的下专业维修人员，为减少火灾或触电危险，请勿将设备单纯或更换。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

1

物品清单

请查看是否收到以下物品：



2

示意图



3

操作指南

开机

将音箱连接至市电，打开电源，指示灯为绿色，或使用BTAA电池供电。

Bluetooth

① LED指示灯：蓝色

② 蓝牙 → 打开蓝牙设备搜索并选择连接"EDIFIER Brio Connect"

③ 播放曲目并调至合适音量。

④ 蓝牙播放音乐时离电话：
- 长按按键电话；
- 短按按键电话，再按挂断电话；
- 通话时，长按或短按信号转至手机。

蓝牙模式下播放音乐时，长按或短按关闭音箱蓝牙。

注意：1. 部份蓝牙设备需软件设置的不同，与本机连接使用时功能可能会有差异。
2. 本机使用时蓝牙连接状态，与主机配对的蓝牙设备会有相的使用范围内开机后会切换AUX连接信号。

4

操作指南

AUX输入

① LED指示灯：绿色

② 请使用3.5mm-3.5mm 音频线连接AUX接口与外置（电脑声卡、MP3/MP4播放器等）。

③ 播放曲目并调至合适音量。

AUX模式下有效按键：

5

遥控器功能图示

遥控器按键说明：

注意：1. "上/下一曲"仅对支持AVRCP协议（音频/视频远程控制配置）的设备有效。
2. 请确定您的设备支持A2DP（蓝牙音频传输协议）。
3. PIN 码为"0000"。

遥控器电池的更换：
按图所示方法取下遥控器电池仓，将电池正确放入电池仓内，然后关闭电池仓。
说明：本产品出厂时已将标配的一枚CR2025纽扣电池放入遥控器内，请将绝缘纸拔出电池后封闭，经过使用时请取下保护电板的绝缘纸。

注意事项：1. 请勿将遥控器放置在潮湿或高温的地方。
2. 请勿将电池置于过热环境中，应避免强烈的光照、火等。
3. 长期不使用时，请将电池取出。

6

规格参数

功率放大器输出：	RMS 6W×2（THD=0~10%，f=1KHz）
信噪比：	≥80dBA（THD=0~1%）
失真度：	≤ 0.5%（P=1/3P-2P,为THD=1%时输出功率）
输入灵敏度：	400 ± 50mV（THD=0~1%）
扬声器单元：	2*5英寸(外径70mm)
音频输入：	蓝牙 /AUX
蓝牙版本：	V2.1+EDR
蓝牙协议：	A2DP, AVRCP
蓝牙传输距离：	10米
音箱尺寸：	300 mm×90 mm×133mm（宽 × 高 × 深）

声　明：由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本说明产品进行变动，恕请谅解！
EDIFIER、Kando®、漫步者®、Xema®等，产品外观及爱德发商有的注册商标，我公司保留一切权利，恕不必究，其他所涉及的商标均属于其所有者。

7

疑难解答

疑难解答：

只有一边音箱有声怎么办？
您连通的音箱之间的连线是否最好，其实可以尝试连接其它音源设备，发现音箱出现发声，请检查您之前的音源，发现音箱仍不正常，请联系售后服务。

音箱都无声，怎么办？
1. 请检查电源线头是否插好，电源开关是否打开。
2. 请检查音频线是否插紧是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已调至最小。
5. 请进行音频测音已是单开关。

音箱的噪声问题？
通常者音箱具有低频声特点，有些音源的本底噪声会高出音箱的音色，声音音质会被降音低低，然后开大音量，1.K之外音量本即不到噪音发出的声音。

8

有毒有害物质名称及含量标示

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溶性二苯醚（PBDE）	多溶性联苯（PBB）
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
电子元件	×	○	○	○	○	○
电线及电缆	○	○	○	×	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
金属零件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以上。

9